

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Gestor:	MANFEVIAS	Coordenadas UTM:
Dirección:	C/ Almendralejo, 5, 41019 - SEVILLA	Corredor EU RFC
Teléfono:	954999228 954999200	Fecha validez
E-mail	<a href="mailto:azvi@azvi.es">azvi@azvi.es</a>	Fecha última actualización
WWW	<a href="http://www.azvi.es">www.azvi.es</a>	

Nº de vías	Longitud máxima (m)	Longitud total (m)
------------	---------------------	--------------------

Acceso por Ferrocarril	Vías de Recepción y Expedición	Sí	1	125	125
Acceso a las Instalaciones de Servicio	Vías Intermodales	No			
	Vías de apartado	No			
	Vías de apartado larga duración	No			
	Vías de formación y maniobra	Sí	1	90	90
	Vías de mantenimiento	No			
	Vías lavado y limpieza	No			
	Vías Suministro de Combustible	No			
	Vías Punto de Carga	No			

Normas de uso	Vía destinada a la realización de movimientos de material rodante para su introducción a las instalaciones.
---------------	---

Servicios en las Instalaciones	Asignación de Capacidad en Instalaciones de Servicio	No			
	Maniobras y otras operaciones sobre el tren	Sí	1	90	90
	Manipulación de UTIS	No			
	Aprovisionamiento de combustible	No			

## 2. ACCESO POR FERROCARRIL

De lunes a viernes de 8:00 a 16:00